

Strickanleitung Lace_2017_09

Schulterwärmer

Größe 36-38, 40-42 und 44-46

Die Angaben für die Größen 40-42 und 44-46 stehen in Klammern. Steht nur eine Angabe, so gilt diese für alle Größen.

Material: LINIE 59 FANO FINO Fb. 107 (rot-lila gestreift) 200 g, verschieden lange Rundstricknadel Nr. 4; Spielstricknadeln Nr. 3,5.

Doppelfädiger Kreuzanschlag: Siehe Lehrgang unter Tipps & Tricks.

Glatt rechts: Hin-R rechte M, Rück-R linke M; in Rd immer rechts stricken.

Maschenprobe:

(Glatt rechts) 16,5 M und 26 Rd = 10 x 10 cm

ANLEITUNG

Den Schulterwärmer in einem Stück in Rd von unten nach oben stricken: 264 (280/296) M mit Nadel 4 im doppelfädigen Kreuzanschlag anschlagen und glatt rechts in Rd stricken. Rd-Anfang und nach der Hälfte markieren = 132 (140/148) M pro Vorder- und Rückenteil. In der 10. Rd ab Anschlag wie folgt stricken: 63 (67/71) M glatt rechts, 2 M rechts zusammenstricken, 1 Umschlag, 2 M glatt rechts, 1 Umschlag, 2 M rechts überzogen zusammenstricken (= 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 1 M rechts stricken, dann die abgehobene M überziehen), 195 (207/219) M glatt rechts. Diese Loch-Rd in jeder 10. Rd ebenso arbeiten. Nach 14 cm = 36 Rd ab Anschlag zur Formgebung gleichmäßig verteilt 12 (13/14) M abnehmen = 252 (267/282) M. In der folgenden 20. Rd gleichmäßig verteilt 12 (13/14) M abnehmen = 240 (254/268) M. In der folgenden 16. Rd gleichmäßig verteilt 20 (21/22) M abnehmen = 220 (233/246) M. In der folgenden 16. Rd gleichmäßig verteilt 22 (23/24) M abnehmen = 198 (210/222) M. In der folgenden 16. Rd gleichmäßig verteilt 33 (35/37) M abnehmen = 165 (175/185) M. In der folgenden 12. Rd gleichmäßig verteilt 33 (35/37) M abnehmen = 132 (140/148) M. Nach 55 cm = 143 Rd ab Anschlag die restlichen 132 (140/148) M wie beim doppelfädigen Kreuzanschlag beschrieben abketten.

I-Cord: 4 M mit den Spielstricknadeln Nr. 3,5 anschlagen und rechts str. * Arbeit nicht wenden, sondern die M an das andere Ende der Stricknadel schieben und erneut rechts stricken. Ab * stets wiederholen bis ca 100 cm gestrickt sind. M abketten.

Fertigstellung: Teil spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Den I-Cord von unten nach von oben in die linken Löcher und nach unten in die rechten Löcher einweben. Den Schulterwärmer mit dem I-Cord raffen und dann Anfang und Ende des I-Cords mehrfach um die Raffung wickeln und zur Schleife binden.

